

Aufbauanleitung

Pavillon White Classic 300 x 400 cm

Dieser Pavillon ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Das Stahlgerüst stammt aus deutscher Produktion und ist durch eine hochwertige Verzinkung gegen Rost geschützt. Die teleskopierbaren Teile ermöglichen eine optimale Spannung des Zelttuchs. Das Gewebe besteht aus Polyester und ist einseitig mit einer mikroporösen Acrylatbeschichtung versehen. Hohe Reißfestigkeit und Wetterbeständigkeit zeichnen diesen Stoff aus, den wir aus Deutschland oder der Niederlande beziehen.

1. Gerüst lt. beiliegendem Gerüstplan zusammenstecken.
2. Zelthaut über das Gerüst ziehen und ausrichten.
3. Gerüst teleskopieren. Dabei bitte darauf achten, daß das Dach in den Ecken korrekt sitzt.
4. Dach am Gerüst mit den Klettverschlüssen fixieren.
5. Beigelegte Drahhaken in die Gurtabspannung der Fußteilblenden einziehen und die die Bohrlöcher oberhalb der Bodenplatte des Fußrohrs einhängen. Sodann straff abspannen.
6. Fußrohre ausrichten und mit den beiliegenden Erdnägeln durch die Bohrungen in der Bodenplatte im Boden verankern.
7. Spannleinen in die Laschen der Dachecken einziehen und zur Sicherung gegen Windböen am Boden verankern.

Wir wünschen Ihnen nun noch viel Freude an Ihrem Pavillon.