

Sie haben soeben ein Markenzelt erworben. Wir wünschen Ihnen damit viel Freude und angenehme, erholsame Ferien.

Damit Ihre Urlaubsfreude nicht etwa durch Kleinigkeiten getrübt wird, beachten Sie bitte unbedingt folgende Hinweise:

- A) Bitte prüfen Sie sofort nach dem Kauf des Zeltes die Vollständigkeit des Zubehörs durch einen Probeaufbau. Neben der Gewissheit über die vollständige Ausrüstung haben Sie gleichzeitig ein kleines Training absolviert.
- B) Vor dem Aufbau eines Zeltes beachten:
Den ebenen Zeltplatz gründlich von harten Gegenstände, wie zum Beispiel Steinen, Holz und großen Pflanzenteilen säubern. Hauptwetterseite beachten! Das Zeltzubehör ist für normale Bodenverhältnisse und Witterungsbedingungen berechnet.
- C) Tritt Sturm auf, sichern Sie Ihr Zelt mit zusätzlichen Abspannungen.

Aufbauanleitung:

1. Fügen Sie alle Aufstellstäbe und Mittelstäbe zusammen. Schieben Sie die teleskopierbaren Firststangen zusammen und ziehen Sie die Flügelschraube leicht an.
2. Legen Sie das Zelt aus. Das Zeltdach sollte großflächig ausgebreitet sein. Die Zeltinnenseite zeigt zum Boden. Positionieren Sie den Eingang in die gewünschte Richtung.
3. Knoten Sie an allen Laschen des Zeltdaches (jeder Eckpunkt) ein Abspannseil ein.
4. Gehen Sie mit den beiden Mittelstäben und der Firststange in das Zelt. (*) Stecken Sie den Dorn der Mittelstäbe durch das Loch der Firststäbe und anschließend durch das Loch im First der Zelthaut. Stecken Sie nun den Dorn des zweiten Mittelstabes durch das gegenüberliegende Loch des Firststabes. Drehen Sie die Flügelschraube der Firststange auf und führen Sie nun den Dorn des zweiten Mittelstabes durch das zweite Loch der Zelthaut. Drücken Sie nun die Firststange auseinander und drehen Sie die Flügelschraube fest. Eine Person sollte nun die Mittelstäbe möglichst senkrecht halten.
(*) = Falls Tunnel im First vorhanden: Führen Sie die Firststange durch den Tunnel (Hohlraum).
5. Schließen Sie die Reißverschlüsse des Zelteinganges.
6. Stecken Sie nun den Dorn der Aufstellstangen in die zugehörige Lochung in den äußeren Eckpunkten des Daches. Beginnen Sie mit den 4 Aufstellstäben parallel zu den Mittelstäben. Spannen Sie die dazugehörigen Abspannseile aus und befestigen Sie die Seile mittels Erdnagel mit dem Boden. Stecken Sie nun die restlichen 8 Aufstellstäbe in die entsprechenden Lochungen des Zeltdaches und spannen Sie die Abspannseile aus.
7. Sollten sich Falten am Dach zeigen, so werden diese durch versetzen des Aufstellstabes oder nachspannen der Abspannseile beseitigt.
8. Spannen Sie nun die Abspannseile solange nach, bis das Zeltdach faltenfrei ausgespannt ist.
9. Richten Sie nun die Mittelstäbe und Aufstellstäbe senkrecht stehend aus.
10. Spannen Sie die Zelthaut mittels Abspannleitern und Erdnägeln senkrecht nach unten ab. Alle Fensterklappen und Eingänge schließen.
11. Sie sollten das Zelt bei Bedarf nachspannen. Dies insbesondere bei feuchten und weichen Böden. Bei Bedarf (z.B. Sandböden) empfehlen wir Ihnen spezielle Erdnägeln aus dem Fachhandel.
12. Beim Abbau entgegen der Aufbaufolge verfahren. Zelthaut und Gestänge im absolut trockenen Zustand lagern.

Aufbauskitze (Montana):

